



ENCEINTE SONO ACTIVE NOMADE AVEC LECTEUR CD, BLUETOOTH & 2 MICROPHONES UHF - LOTRONIC

UGS - Référence unique : SO0007

Catégories : Equipement Multisport, Sonos et enceintes portables

DESCRIPTION PRODUIT

La sono Nomade Active est très polyvalent, solide et autonome grâce à sa batterie rechargeable intégrée, ses 2 microphones UHF et la connexion Bluetooth. Idéal pour les collectivités, clubs et animations en intérieur et extérieur. - Lecteur CD et USB intégré - Système anti-chocs - Récepteur Bluetooth intégré - Fonction Echo - deux entrées micro en Jack - une entrée mini-jack - 1 sortie HP externe - Alimenté par le secteur 220V, par 12V ou par les batteries intégrées - Chariot à roulettes intégré avec poignée en partie haute de l'enceinte - Insert pour un pied d'enceinte - Livré avec 2 micro main UHF, télécommande et une housse de transport.