



KIT DE CIBLES FUN STARTER

UGS - Référence unique : EM0447

Catégories : Sports Collectifs, Eveil et Motricité, Activités d'adresse et de précision

DESCRIPTION PRODUIT

Ce kit vous permet de créer facilement un jeu de lancer amusant et motivant ! Insérez un cerceau de 75 cm dans chacune des deux cibles, accrochez-les ensuite au mur ou posez-les sur le sol. Les enfants pourront s'exercer à lancer avec précision les petites balles munies d'attaches Velcro®, qui s'accrocheront solidement aux cibles. Le kit Starter contient : 2 cibles cerceaux et 8 balles avec attaches Velcro®.

